

海尔全自动洗衣机

使用说明书



本说明书适用机型

XQB46-10加热型

- 专用号：0030505896
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅




# 洗衣小常识

- 洗涤温度是影响洗涤的一个重要因素。一般来说，温度提高有利于去污效率，增加固定时间内洗涤污垢的去除量，其具体的影响如下：
1. 提高了洗涤剂的溶解度，使洗涤剂能完全溶解，从而获得浓度较高的洗涤液。
  2. 洗涤温度的升高，也提高了污垢的溶解度，促使油污溶化或软化，有利于油污从织物上去除。
  3. 提高温度，使污垢分子和织物分子的运动速度加快，削弱了污垢与织物的结合牢度，使污垢在表面活性剂作用下易从织物上洗脱，也有利于提高去污和抗再沉积能力。
  4. 促进了表面活性剂、织物与污垢的相互作用，从而加速了去污过程。
  5. 在含硼酸钠漂白剂的洗涤剂中，温度越高，漂白效果越好。
  6. 一些织物如天然纤维在高温溶液中膨胀，使纤维与污垢的结合作用减弱，有利于去污。
  7. 阴离子表面活性剂随温度提高，其乳化、去污能力增强，而非离子表面活性剂在温度升至熔点附近，其乳化增溶作用也大大提高，加强了对污垢的乳化和增溶作用。
- 因此，温度的提高对洗涤是十分有利的，但是有些情况提温度后可能降低去污效率，甚至不利：
1. 加酶洗衣粉，大多数活性酶的活性在40℃附近活性最高。温度过高杀死酶，则失效。
  2. 对于有色织物，洗涤温度提高，将加剧染料的脱色，对色牢度差的织物会严重掉色。对于蛋白类污垢，高温洗涤会使蛋白质污垢快速凝固，并迅速扩大与织物的临界面，甚至会渗透到织物纤维内部，增强了污垢与织物纤维的粘接牢度。通常对粘有血污、奶迹、精液污迹、白带污迹等蛋白类污垢先用冷水浸泡，再用低温洗涤。

## 目 录

● 各部位名称 .....	1
● 注意事项 .....	2
● 安装与调整 .....	4
● 洗前准备 .....	8
● 洗涤须知 .....	9
● 洗涤剂的使用 .....	9
● 操作按钮及操作步骤 .....	10
● 关闭上盖 .....	13
● 洗衣结束 .....	13
● 洗后处理 .....	14
● 故障排除 疑问解答 .....	15
● 装箱说明 .....	16
● 规格书 .....	16
● 安全用电提示 售后服务 .....	17

# 各部位名称



说明：

本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


## 符号含义说明

<p>警示标志</p>	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p>	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

# 注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上（电流不小于10A），插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。




洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。



不要使用50℃以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到控制盘膜上



不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。





# 注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装。




不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。



不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。




避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。



洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。



● 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、沙子、发夹等异物。



- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗衣粉。

# 安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要


## 安装线屑过滤器

开箱后, 从文件袋中取出线屑过滤器, 将线屑过滤器底部 (标有“下侧”端) 插入过滤盖, 再压入其上部 (标有“上侧”端), 并使线屑过滤器转动灵活。(如下图所示)



## 安装底盖板

用户打开包装之后, 请将洗衣机轻轻地向前 放倒在柔软的物体上 (如毛巾布、毛毯等) 用十字花螺丝刀将底盖板用 5 个螺钉安装到洗衣机底部, 然后轻轻扶起, 如图所示。




## 安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上, 支撑面最大倾斜角为 $2^{\circ}$ 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止, 请用以下方法调整:


### ● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平



### ● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时请将调整脚侧稍抬起, 松开调整螺母, 旋转调整脚。
2. 调整完毕, 旋紧调整螺母。



## 如何改变排水管方向

1. 松开后盖紧固螺钉，卸下后盖，注意不可用力过猛，防止弄断后盖卡爪。（如图1所示）




图1

2. 将排水管从箱体上取下，将排水管口稍微捏扁，拆下排水管挂钩，松开排水管架的固定螺钉，拆下排水管架，将排水管从底座左侧拉入箱体内部。（如图2所示）




图2

3. 将排水管从底座右侧安装孔伸出，并用排水管架将排水管固定在底座上，并拧紧螺钉，然后将排水管挂钩套在排水管上，再将排水管挂在箱体的排水挂钩孔上。（如图3所示）




图3

4. 安装后盖，先将后盖的下部倒钩挂在箱体上，再将两侧及上端卡爪（标“※”处）自下而上依次按入，使其恢复原位，注意不可用力过猛，再将螺钉（2处）拧紧。（如图4所示）





图4


## 排水管的使用

### 排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。




4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。



3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。




- 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。




## 安装进水管

### 确认水龙头

合适的水龙头



不合适的水龙头



要求前段长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

### 进水管接头 与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。

2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）




图1




图2




图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。

4. 揭下标记牌，按图示要求旋紧紧固螺母，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约4mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4




图5





图6


## 进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。




## 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。




## 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。



## 进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。




# 洗前准备







## 洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管管道连接。
3. 将排水管放下。



4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

## 洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

<p>确认洗涤物有无特殊要求。</p>	<p>清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。</p> 	<p>将纽扣扣好、拉链拉好。</p> 	<p>洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。</p> 	<p>波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。</p> 
<p>a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；</p> <p>b、将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤；</p> <p>c、不易吸水的衣物请用手按入水中；</p> <p>d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；</p> <p>e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；</p> <p>f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内；</p> <p>g、不能用热水洗涤的或怕磨的衣物，请不要选择加热功能；</p> <p>h、严禁洗涤破损严重，且洗涤中会有大量线屑脱落的衣物，以防缠缚加热带。</p>				

# 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 少量衣物请不要选择高水位，以防水滴飞溅。

## 加热功能说明


1. 加热功能可以在选择“标准”、“大物”、“轻柔”、快速程序时使用，“漂洗”过程不能选择加热功能。
2. 选择加热功能，如果选择“1”、“2”水位洗涤，进水至设定水位后开始加热，加热达到设定温度后，开始洗涤。如果选择了“3”-“6”水位，进水至“2”水位开始加热，边进水边轻微搅动，加热到设定温度，开始正常洗涤。若选择“6”水位以上水位洗涤，程序表现为：进水至“2”水位开始边进水边加热，进水到“6”水位时，停止进水，持续加热至设定温度，然后边洗涤边进水（这时的热水温度有利于很好发挥洗衣粉中活化酶的功效，且让衣物处于最佳洗涤浓度中，洗涤效果好。接着边进水边洗涤有利于污垢的冲刷、剥离），进水到设定水位后停止进水，继续正常洗涤。（选择高水位时，只能对“6”水位以下的水量进行加热，加热到设定温度，后边洗涤边补进水，到设定水位）
3. 本洗衣机设有“约20℃、约30℃和约40℃三档选择，三个档的加热温度一般在：  
20℃±3℃      30℃±3℃      40℃±3℃

## 洗涤剂的使用

浓缩合成洗衣粉投放处



洗涤剂盒



如果您要使用液体洗涤剂请通过此液体洗涤剂投入口投入。（液体洗涤剂的使用请参考液体洗涤剂使用说明）

- 投入洗衣粉前先将洗涤剂盒翻下。
- 将浓缩合成洗衣粉直接放入洗涤剂盒，如左图所示。

## 如何使用洗衣粉


- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
  1. 注入少量水（选择低水位）。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30℃的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请及时清理洗涤剂盒。
- 不同的洗衣粉用量有些差异，具体用量还需考虑洗衣粉使用说明。

## 如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

# 操作按钮及操作步骤


## 操作按钮作用说明



说明：按动“电源开/关”按钮，接通电源，10分钟后若不使用洗衣机，洗衣机自动断电。



# 操作按钮使用步骤及其说明



## 1 按“电源开/关”按钮，开启电源

- 开启电源后，洗衣机自行设定为不带加热功能；
- 若选择“加热功能”，则持续按住“预约/加热”按钮2秒以上，加热指示灯亮，表示选定加热功能，初始状态为约30℃。在3秒内，再次按动“预约/加热”按钮，可选择约40℃或约20℃。

## 2 按“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第10页“‘程序’按钮”。  
例：对少量轻污物欲快速洗涤时，用“速洗”程序。

第10页

- 选择标准、大物程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、水流、洗涤时间，全过程自动控制。


## 3 按“过程”按钮，选择合适的过程程序

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤、漂洗、脱水”过程程序，此为常用过程程序。如果选用其它过程程序，按动“过程”按钮，选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水程序的一种或几种，可参照“过程程序选择方法”进行选择。

第12页

## 请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水不到设定水位，波轮不转。（不选择加热功能）
- 选择加热功能时，波轮间断旋转，目的是使水均匀加热。
- 加热过程中，波轮的转动幅度较小，不要误以为是正常洗涤。



## 过程程序选择方法

按压“过程”按钮次数	选择过程程序	适用过程	运行内容（点亮的指示灯显示将要运行的过程程序）
0	洗涤、漂洗、脱水（标准程序）	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ○ ○
1	洗涤（洗涤剂留在桶内）	重复利用洗涤剂	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ● ●
2	洗涤、漂洗（漂洗液留在桶内）	避免衣物起皱洗涤剂不需脱水	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ○ ○ ●
3	漂洗、脱水	手工洗完衣物需要漂洗脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ● ○ ○
4	脱水（排完水后脱水）	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ● ● ● ○
5	浸泡、洗涤、漂洗、脱水	衣物很脏、衬衣的袖口、领子很脏时，先浸泡，再洗涤	浸泡 洗涤 漂洗 脱水 ○ ○ ○ ○

- 按动“过程”按钮6次又回到初始状态，依次循环。
- 浸泡程序可配合标准、大物全自动程序使用，浸泡中伴随轻微搅拌再洗涤
- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。

## 4 按“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，根据衣物的多少，按“水位”按钮，选择水位。

## 5 按“预约/加热”按钮，选择合适的预约洗涤程序和加热功能



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按“预约/加热”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第10页“‘预约/加热’按钮”进行选择。如果选择加热功能，就不能选择预约功能。

### • 运行预约程序的确认

第10页

- “预约”启动后，数显管显示的时间为预约洗涤结束的时间，小数点闪亮。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

### • 运行加热功能的确认

- 持续按住“预约/加热”键2秒钟以上，加热指示灯亮（红色）
- 再持续按住“预约/加热”键2秒钟以上，加热指示灯灭，加热功能取消。
- 启动后，选择或取消加热功能，需切断电源，重新选择。



约18小时后, 洗衣过程结束

## 6 按“启动/暂停”按钮，启动。



# 关闭上盖

除注水（不包含加热功能）、排水过程外，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警


# 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

# 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

将洗涤剂盒清洗干净，扣到控制盘座上。



进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

## 1、取下线屑过滤器

把手放到相应的位置，往下按，将其取下（如图1所示）。



图1

## 2、清理线屑

趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。




图2

## 3、安装线屑过滤器


清理完毕后，将线屑过滤器底部插入过滤盖，再压入其上部（如图3所示）。



图3

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

# 故障排除 疑问解答





(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

异常现象		异常原因	排除方法
启动预约后鸣叫 数码管显示“E0”		● 上盖没盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢，数 码管显示“E1”鸣叫		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次 ● 清除异物，开关上盖一次
脱水时运行中途停止， 数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水 (自动修正两次后) 数码管显示“E3”鸣叫		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 洗衣机水平放置，开关上盖一次
不进水或进水缓慢（15 分钟不到水位）数码管 显示“E4”鸣叫		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清洗进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次
数码管显示“F5”		● 温度传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机 不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机不动作（指示灯 不亮）		● 是否停电 ● 电源插头是否插紧	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头
洗衣机内有异响发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 洗衣机内是否有金属异物 ● 脱水时，衣物是否放偏	● 洗衣机水平放置 ● 将纽扣扣好、拉链拉好 ● 重新整理衣物，盖好上盖
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或 扭偏	● 重新紧固好进水管接头螺钉
不进水		● 电源插头是否插紧 ● 水龙头是否打开 ● 是否按动“电源/开/关”和 “启动/暂停”按钮	● 插紧电源插头 ● 打开水龙头 ● 按动“电源/开/关”和 “启动/暂停”按钮

## 常见现象

现 象	原 因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水 ● 洗涤过程暂停止	● 调整平衡，防止衣物放偏 ● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择“脱水”，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水
● 进会水后，波轮轻微转动，但总觉得转不动	● 选择加热功能后，在没有达到设定温度时，为了让水能够均匀加热，波轮轻微转动，达到设定温度后，才能正常洗涤。
● 选择加热功能，温度指示灯，有时闪烁，有时不闪	● 洗衣机处于加热状态时，温度指示灯闪烁，选择了加热功能，处在不加热状态时，灯不闪烁

# 装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹本
● 进水管 	● 壹件
● 线屑过滤器 	● 壹件
● 底盖板  放在包装箱与上衬之间	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 伍件
● 模糊电脑全自动洗衣机	● 壹台

# 规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量 (L)	1/13L、2/16L、3/22L、4/27L、5/30L、 6/33L、7/36L、8/39L、9/42L、10/46L
进水压力 (MPa)	0.03~0.78
额定洗涤/脱水容量 (Kg)	4.6

# 安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：


一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；2. 自行拆卸产品的；3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、 本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 排水管（用于加长排水管）
- 进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）



售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：（0532）8939999

传真：（0532）7636565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail：[washer@haier.com](mailto:washer@haier.com)



真诚到永远

**海尔集团**

**海尔电器国际股份有限公司**

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565

Internet网址：<http://www.haier.com>

E-mail地址：[washer@haier.com](mailto:washer@haier.com)

第1版